

SMART CONSTRUCTION Pilot Flex

アプリ早見表

メインメニュー
機能選択画面になります

表示分割
画面分割ができます

GNSS
受信状況が確認できます

位置測定
位置測定機能となります

目標面オフセット
施工面をオフセットできます

ビュー切替
視点を変更できます

距離表示
施工面に対して距離を表示します

標高表示
標高を表示します。

位置切替
計測位置を変更します

履歴データ取得 ON/OFF
履歴データの記録を中止(III)、再開(▶)します。

サブウィンドウ表示
コンパス/サイドバー(右側)の表示/非表示します。

ヒートマップ ON/OFF
設計面の切り盛り色を表示します。
*履歴データ記録に影響はしません。

ライトゲージ
施工面までの高さを任意の範囲でカラー層による高さ表示ができます

地形計測ポイント追加
計測したポイントをポイントリストに追加します。

表示リセット
タブレット操作で視点がズレた場合リセットできます

起動画面

目標面 TIN設定
施工面のTINから目標となるTINを選択できます
最大勾配変化を変更するとTINの範囲が変化します

ミニマップ表示

共通設定

Smart Construction 3DMG Flex

マシンガイドダンス

Version 1.0.0

EARTHRAIN